
Mise en place des cartes ESP32

Installation

Mise en place de la carte Sender
Mise en place de la carte Receiver
Source

Installation

- 1. Monter l'antenne fournie sur la carte ESP32.
- 2. Brancher la carte ESP32 à l'ordinateur via un câble USB.
- 3. Installer Arduino IDE




4. Dans File → Preferences, ajouter l'URL suivante dans le champ Additional Board Manager URLs, puis cliquer OK.

URL: https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/ghpages/package_esp32_index.json


- 5. Dans **Select Board**, sélectionner le port COM où est branchée la carte ESP32.
 - a. Dans Boards, sélectionner la carte ESP32 DEV Board.
 - b. Cliquer OK
 - c. L'IDE propose d'installer le nécessaire pour cette board, cliquer oui.




 d. Si l'IDE ne trouve plus la carte après installation, sélectionner la board ESP32 Dev Module




- e. Cliquer OK.
- 6. Installer les librairies :
 - a. Aller dans Sketch → Include Library → Manage Libraries et taper ssd1306.
 Choisir la librairie d'Adafruit.



b. Installer également la librairie GFX en tapant **gfx** dans la barre de recherche et installer la version d'Adafruit.




c. Enfin, installer la librairie lora de Sandeep Mistry



Mise en place de la carte Sender


- 1. Ouvrir le fichier sender.ino en allant dans **File** → **Open** et sélectionner le fichier fourni.
- Programmer la carte en pressant sur le bouton **Upload** La carte doit afficher des informations et envoyer des packets.
- 3. Ouvrir la communication série en allant dans : Tools → Serial Monitor
 - a. Sélectionner un baudrate de 115200.

b. Vous devez voir des informations s'afficher.



Mise en place de la carte Receiver

- 1. Ouvrir le fichier **receiver.ino** en allant dans **File** → **Open** et sélectionner le fichier fourni.
- 2. Sélectionner la board avec le bon port COM.
- 3. Upload le code
- 4. La carte doit afficher les packets reçus et le RSSI.



Source

TTGO LoRa32 SX1276 OLED with Arduino IDE | Random Nerd Tutorials

The TTGO LoRa32 SX1276 OLED is an ESP32 development board with a built-in LoRa chip and an SSD1306 0.96 inch OLED display. In this guide, we'll show you how to: send and receive LoRa packets (point to point communication) and use



